

Ersatzteilliste Spare Parts List









**NUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH
FOR INTERNAL USE ONLY**

2 / 2005

DVD-P 6200

MATERIAL-NR. / PART NO.: 774010845100

BESTELL-NR. / ORDER NO.: GMK3300 SILBER-SCHWARZ / SILVER-BLACK

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG 	DESCRIPTION 
		774010845100		DVD-P 6200 SILVER / BLACK KEIN E-TEIL	DVD-P 6200 SILVER / BLACK NO SPARE PART
0001.000		759551104200		NETZADAPTER AC100-240V/DC12V	POWER ADAPTER AC100-240V/DC12V
0002.000		759551104300		ZIGARETTENANZUENDERKABEL 12V	CABLE,CAR-CIGARET/5.5,TVS,2M
0003.000		759551104400		SCART-KABEL 3.5MM	CABLE,SCART,3.5MM
0023.000		759551104500		OHRHOERER	EARPHONES
0024.000		720117136200		FERNBEDIENUNG	REMOTE CONTROL
0025.000		759551079100		AKKU PACK NI-MH 7.2V/3.8AH	ACCU PACK NI-MH 7.2V/3.8AH
		720116040500		BEDIENUNGSANLEITUNG D/GB/F/I/P/E	INSTRUCTION MANUAL D/GB/F/I/P/E
		720105413000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
A 1		759551104800		GEH. OBERTEIL	TOP COVER
A 2		759551104700		SCHARNIER AUX 7.5MM	HINGE AUX
A 3		759551106000		FEDER CD-ABDECKUNG	SPRING DISK COVER
A 4		759551104900		CD ABDECKKLAPPE	DISK COVER
A 5		759551105900		RING F. CD-DECKEL	RING CD-COVER
A 6		759551105200		TASTENRAHMEN LINKS	KEY FRAME LEFT
A 7		759551105300		TASTENRAHMEN RECHTS	KEY FRAME RIGHT
A 8		759551105000		TASTENSATZ LINKS	KEY SET, LEFT
A 9		759551105100		TASTENSATZ RECHTS	KEY SET. RIGHT
A 10		759551105500		IR FENSTER	IR WINDOW
A 11		759551105600		LED FENSTER	LED WINDOW
A 12		759551105700		TASTENSCHIEBER OEFFNEN	SLIDER AV-SWITCH OPEN
A 13		759551106100		FEDER F.SCHIEBER OEFFNEN	SPRING SLIDER
A 14		759551105800		HALTEWINKEL(SCHIEBER OPEN)	BRACKET, OPEN SLIER
A 15		759551107400		CD/DVD-LAUFWERK KPL.	CD/DVD MECHANISM
A 16		759551106200		LP-HAUPTMODUL	MAINBOARD
A 17		759551105400		TASTENSCHIEBER AV-SCHALTER	SLIDER AV-SWITCH
A 25		759551104600		GUMMIFUSS 10 X 1.5 MM	FOOT
A 26		759551107600		BUCHSENABDECKUNG	JACK COVER
B 1		759551106600		FRONTRAHMEN DISPLAY 6.2"	FRONTFRAME
B 2		759551106700		LCD-DISPLAY 6.2"	LCD-DISPLAY 6.2"
B 3		759551106800		LP-INVERTERMODUL	INVERTER BOARD
B 4		759551106900		LP-DISPLAYMODUL 6.2"	DISPLAYMODUL 6.2"
B 5		759551107000		LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
C 1		759551107100		GEHAEUSE UNTERTEIL	CABINET LOWER
C 3		759551107300		LP-NETZTEILMODUL	POWER BOARD
C 4		759551107200		TASTENSCHIEBER NETZSCHALTER	SLIDER POWER SWITCH
D 3		759551106300		SCHARNIER	HINGE
D 7		759551107500		GEH.RUECKTEIL DISPLAY 6.2	BACK COVER DISPLAY 6.2
D 8		759551106400		GUMMIAUFLAGE 4MM	RUBBER PAD 4MM
D 10		759551106500		GUMMIAUFLAGE 6.2MM	RUBBER PAD 6.2MM

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000001, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000001, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION