



DOCUMENTATION TECHNIQUE
RADIO-TELEVISION-ELECTRO ACOUSTIQUE

Continental Edison

AMPLI-TUNERS STEREOPHONIQUES



AT9727 - AT9723 VERSION 2×20 W



AT9728 VERSION 2×35 W

service après-vente BP. 110 7 rue ampère 91302 massy tel 920 84 72

- 14 - Equilibrage de la puissance sonore des deux voies « **balance** ».
- 15 - Commande commune aux deux voies « **aiguës** ».
- 16 - Commande commune aux deux voies « **graves** ».
- 17 - Touche « **contour** » : mise en service du correcteur physiologique.
- 18 - Touche « **monit** » : permettant le contrôle auditif d'un enregistrement.
- 19 - Touche « **mono** » : sélection du mode de reproduction.
- 20 - Touche « **8 kHz** » : mise en service du filtre.
- 21 - Touche « **70 Hz** » : mise en service du filtre.
- 22 - Touche « **sx. mf.** » : mise en service du dispositif silencieux.
- 23 - Sélecteur de reproduction.
- 24 - Prise de terre.
- 25 - Prise antenne « **ma** ».
- 26 - Prise antenne « **mf 300Ω** ».
- 27 - Prise antenne « **mf 75Ω** ».
- 28 - Prise de terre « \perp ».
- 29 - Prise « **t.d.** » : pour le raccordement d'une table de lecture à cellule magnétique.
- 30 - Prise « **aux** » : pour le raccordement d'une table de lecture à cellule céramique ou d'un appareil à haut niveau de sortie.
- 31 - Prise « **QO** » : pour le raccordement d'un magnétophone.
- 32 - Prise « **QO enreg** » : pour le raccordement d'un magnétophone.
- 33 - Prise « **QO lect** » : pour le raccordement d'un magnétophone.
- 34 - Sélecteur de tensions.
- 35 - Prise de l'enceinte droite du groupe « **h.p.A** ».
- 36 - Fiche mâle du cordon secteur.
- 37 - Prise de l'enceinte gauche du groupe « **h.p.A** ».
- 38 - Prise de l'enceinte droite du groupe « **h.p.B** ».
- 39 - Prise de l'enceinte gauche du groupe « **h.p.B** ».
- 40 - Capot de protection des fusibles sur version 2 x 20 W uniquement.

