

Service Manual

Car Audio

EC 4490 CD

Grundig Service

Hotline Deutschland...
...Mo.-Fr. 8.00-16.30 Uhr

Technik:

TV	0180/52318-41
TV	0180/52318-49
SAT	0180/52318-48
VCR/LiveCam	0180/52318-42
HiFi/Audio	0180/52318-43
Car Audio	0180/52318-44
Telekommunikation	0180/52318-45
Fax:	0180/52318-51
Planatron (8.00-22.00 Uhr)	0180/52318-99

Ersatzteil-Verkauf: Mo.-Fr. 8.00-19.00 Uhr

Telefon: 0180/52318-40
Fax: 0180/52318-50



Zusätzlich erforderliche
Unterlagen für den Komplettservice

Additionally required
Service Manuals for the Complete Service

Service Manual

EC 4490 CD

Sach-Nr./Part No.
72010-759 2500

Service Manual

EC 4290 CD

Sach-Nr./Part No.
72010 750 5500

Service Manual

EC 4000 RDS

Sach-Nr./Part No.
72010 748 5000

Service Manual

Sicherheit
Safety

Sach-Nr./Part No.
72010 800 0000

Btx * 32700 #

Sachnummer
Part Number 72010 759 2500

Änderungen vorbehalten
Subject to alteration

Printed in Germany
VK233 1098

Das Gerät EC 4490 CD entspricht technisch dem Gerät EC 4290 CD mit folgenden Änderungen:

- geänderte Displaybeleuchtung
- geänderte Displayfarbe
- R 2303: 12Ω MSW0414

The set EC 4490 CD corresponds technical with the set EC 4290 CD with the following alternations:

- changed display illumination
- changed display colour
- R 2303: 12Ω MSW0414

Dieses Service Manual beinhaltet nur die Ersatzteilliste. Für Reparaturen verwenden Sie das Service Manual EC 4290 CD (Sachnummer 72010 750 5500), sowie das Service Manual EC 4000 RDS (Sachnummer 72010 748 5000).

This Service Manual includes only the spare parts list. For repairs use the Service Manual EC 4290 CD (Part No. 72010 750 5500) and the Service Manual EC 4000 RDS (Part No. 72010 748 5000).

Table with 4 columns: POS. NR., SACHNUMMER, BEZEICHNUNG, and DESCRIPTION. It lists various electronic components like resistors, capacitors, diodes, and transistors used in the device.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION
Bk *32700#

GRUNDIG

CAR AUDIO


EC 4490 CD

SACH-NR. / PART NO.: 91838 381 5100
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.HK 0300

Ersatzteilliste
Spare Parts List

7 / 98

Table with 4 columns: POS. NR., SACHNUMMER, ANZ., and BEZEICHNUNG. It lists assembly instructions and components for the EC 4490 CD, such as 'EC 4490 CD TAUSCHGERÄT' and 'BEDIENUNGSANLEITUNG'.



Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit". Sach-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!
ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION
Bk *32700#