



Wellenschalterstellung

- Gezeichnete Schalterstellung: Kurz  
 2. " Mittel  
 3. " Lang  
 4. " Plattenspieler I.A.

964 BK